



- Opmerkingen**
- T-stukken te plaatsen juist onder de welfsels en op 5cm van de funderingsmuur
 - T-stukken van de kelder met afvoer naar de kruipruimte
 - De pas in de kruipruimte duidt de onderkant van de welfsels aan t.o.v. de 0-pas
 - Alle aan- en afvoerleidingen van het gelijkvloers zijn in de kruipruimte te plaatsen
 - Afvoertuizen regenwater in koper tot aan het maaiveld, in de grond in dikwandig pvc
 - Afvoeren regenwater tegen het plafond van de kruipruimte te plaatsen
 - Afvoeren wc in rode pvc buis, dikwandig
 - Overige afvoeren in grijze pvc buis, dikwandig

INPLANTING RIOLERINGSPUTTEN IN OVERLEG MET DE TUINARCHITECT

**DIT PLAN GELDT ENKEL VOOR DE WERKEN RUWBOUW WINDDICHT
ALLE AFWERKINGSSYSTEMEN ZIJN NIET IN DEZE AANNEMING BEGRIEPEEN EN ZIJN LOUWER INFORMATIEF.**

KELDER/FUNDERING/RIOLERING

Scheden nutsleidingen:
 Waterleiding ø110;
 Gas ø110;
 Electriciteit ø80;
 Telefoon ø80;
 TV Distributie ø80;
 2x wachtleiding ø80

septische put
 inhoud 2000 L
 mangel Ø600
 -geïsoleerd deksel

besoefput pvc
 ø 315 met als deksel
 een roestleijzer

aansluiting op straatleiding
 (na voltooiing werken straatleiding)
 volgens voorzitter gemeente